

Arquitetura TCP/IP

• INTERNET = ARQUITETURA TCP/IP




Endereços IP

Endereço IP: Indentificador de Rede + Indentificador de HOST



Notação Decimal Pontuada

 $2^{7} 2^{6} 2^{5} 2^{4} 2^{3} 2^{2} 2^{1} 2^{0} \ \ 2^{7} 2^{6} 2^{5} 2^{4} 2^{3} 2^{2} 2^{1} 2^{0} \ \ \ 2^{7} 2^{6} 2^{5} 2^{4} 2^{3} 2^{2} 2^{1} 2^{0} \ \ \ 2^{7} 2^{6} 2^{5} 2^{4} 2^{3} 2^{2} 2^{1} 2^{0}$




REGRA BÁSICA PARA ATRIBUIÇÃO DE ENDEREÇOS IP

- HOSTS NA MESMA REDE LOCAL
 - DEVEM TER O MESMO ID DE REDE

- HOSTS COM ID DE REDE DIFERENTE
 - DEVEM SER LIGADOS ATRAVÉS DE ROTEADORES.

Distribuição de IP's



Classes de Endereçamento

Classe	Formato do Endereço		Organização da Rede	Intervalo dos endereços da classe	
А	0	Identificador da Rede	Identificador do Host	127 redes com até 16777216 hosts.	de 1.0.0.0 até 127.255.255.255.
		7 bits	24 bits		
В	10	Identificador da Rede	Identificador do Host	16384 redes com até 65535 hosts.	de 128.0.0.0 até 191.255.2555.255.
		14 bits	16 bits		
С	110	Identificador da Rede	Identificador do Host	2097152 redes com até 255 hosts.	de 192.0.0.0 até 233.255.2555.255.
		21 bits	8 bits		


ENDEREÇOS PRIVADOS (CATEGORIA 1)


1 REDE CLASSE A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255

16 REDES CLASSE B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255


256 REDES CLASSE C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Classe IP





Como atribuir IP's para rede abaixo?



SubRedes e SuperRedes


- A Máscara de Subrede
 - 32 bits em notação decimal pontuada.
 - bits 1 indicam o endereço da subrede
 - bits 0 o endereço do host.
- Máscaras Default:
 - classe A: 255.0.0.0 ou /8 ou
 - 11111111.00000000.0000000.0000000.
 - classe B: 255.255.0.0 ou /16 ou
 - 11111111. 111111111. 00000000. 00000000.
 - classe C: 255.255.255.0 ou /24 ou
 - 11111111. 111111111. 11111111. 00000000.


Endereços IP especiais

- Não podem ser atribuídos a nenhuma estação:
 - **127.0.0.1**:
 - Endereço de Loopack
 - 255.255.255.255:
 - BroadCast
 - x.x.x.255/24:
 - BroadCast para uma rede classe C
 - x.x.255.255/16:
 - BroadCast para uma rede classe B
 - x.255.255.255/8:
 - BroadCast para uma rede classe A

Loopback = Transmissão Local

- Os datagramas com endereço de loopback não são enviados para rede.
 - Eles são tratados localmente pela própria estação como datagramas recebidos.
- 127.0.0.0/8 é reservado para loopback





Mapeamento de Endereços


- O endereços IP são endereços temporários.
- O verdadeiro identificador da estação para rede é o endereço MAC
 - endereço físico associado a placa adaptadora de rede: NIC -Network Interface Card.

Endereços de 48 bits (6 bytes) IP (200.17.98.217) MAC (00-60-08-16-85-B3) Fabricante N. de Série

<u>Detecção de Endereç</u>os IP Duplicados

- O ARP é utilizado para identificar se existem IP's duplicados.
- Quando o endereço IP de uma maquina é configurado, ela envia uma mensagem ARP perguntando o MAC desse IP.
- Se alguém responder, então o endereço já existe.

Roteamento



Roteamento

- Comunicação intra-rede
 - Os endereço FÍSICO de destino é o endereço MAC do computador de destino.
- Comunicação inter-redes
 - O endereço FÍSICO de destino é o endereço MAC do roteador ligado a mesma rede física que a estação transmissora.

INTRA-REDE


MAC	MAC	IP	IP	DADOS
DESTINO	ORIGEM	ORIGEM	DESTINO	

INTER-REDES


MAC	MAC	IP	IP	DADOS
ROTEADOR	ORIGEM	ORIGEM	DESTINO	

Comunicação Inter-Redes


- O endereço IP de origem e de destino se mantém os mesmos durante todos os saltos de um pacote através de vários roteadores.
- O endereço MAC é modificado para endereçar os elementos participantes de cada salto.



Comunicação Inter-Redes



Exemplo



Definições

- GATEWAY: Porta do roteador que deverá intermediar a entrega.
- INTERFACE: Porta pelo qual o datagrama será enviado.
 - No caso de um computador, em geral só existe uma porta.
 - Roteadores possuem duas ou mais interfaces.

Definições

- REDE: Indica o destino da rota.
- MÁSCARA: define a amplitude do destino.
 - 200.134.51.0 (MASCARA 255.255.255.0):
 - Rota para os computadores:
 - -200.134.51.0 a 200.134.51.255
 - 200.134.0.0 (MASCARA 255.255.0.0):
 - Rota para os computadores:
 - -200.134.0.0 a 200.134.255.255.
 - 200.134.51.6 (MASCARA 255.255.255.255):
 - Rota para o computador:
 - -200.134.51.6.